


How to order Codifica

P	211D	-F	2.05	S	C
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Mounting <i>Montaggio</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Output shaft <i>Albero lento</i>	Shaft material <i>Materiale albero</i>
P 	211D	-F 	See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i>		
M 				→ Standard	C Carbon steel <i>Acciaio</i> I Stainless steel (Only for standard shaft) <i>Acciaio inox</i> <i>(Solo per albero standard)</i>
B 				S → ø14	
R 					

I	-Q	B3	ST	A	For M type specify terminal box position
Output flange <i>Flangia uscita</i>	Motor size <i>Grandezza motore</i>	Mounting position <i>Posizione di montaggio</i>	Input bore <i>Foro entrata</i>	Coating <i>Trattamento</i>	<i>Per tipo M specificare posizione morsetti</i>
 I → ø105	Motor flanges <i>Flange motore</i> 	B3 	ST Standard bore <i>Foro standard</i>	A Standard in aluminum <i>Standard in alluminio</i> 	A 
	IEC B5 -B → 63 B5 (ø140) -C → 71 B5 (ø160)	B6 		V Painted <i>Verniciato</i> 	B 
	IEC B14 -O → 56 B14 (ø80) -P → 63 B14 (ø90) -Q → 71 B14 (ø105)	B7 			C 
	Without flange <i>Senza flangia</i> 	B8 			D 
	-Z → ø9 (IEC 56) -0 → ø11 (IEC 63) -1 → ø14 (IEC 71)	V5 			
	Type R <i>Tipo R</i> 	V6 			
	211D -1 → ø14				